

複合機のお役立ち情報

複合機の機能もっと活用してみませんか？

第十一回

メモリーメディア(USB)の活用法

複合機にはメモリーメディア(USBメモリ)にデータ文書を直接保存したり、直接プリントアウトする機能がついています。この機能を活用するとデータ文書をより気軽にやりとりすることができます。

※この機能は事前設定が必要になりますので、担当サービスマンへお問い合わせください。



西東京営業部
ドキュメント・サポート2課
武居

直接保存



- ① USBメモリを複合機のUSB差込口に挿入
- ② [メインメニュー]→[スキャンして保存]
- ③ [メモリーメディア]を選択
- ④ 保存先となる階層を選択
- ⑤ [原稿読込する]を押してスキャン設定をする

直接プリントアウト



- ① USBメモリを複合機のUSB差込口に挿入
- ② [メインメニュー]→[保存ファイルの利用]
- ③ [メモリーメディア]を選択
- ④ プリントしたいファイルを選択
- ⑤ [プリントする]を押しプリント設定をする

注意事項

ここを押して手順に従うと安全に取り外せます！

- ・imageRUNNER ADVANCE以外の機種は非対応です。
- ・保存できるファイル形式はJPGE・TIFF・PDFになります。
- ・プリントアウトできるファイル形式は標準でJPEG・TIFFになります。PDFをプリントするには別途オプション(ダイレクトプリント拡張キット又はPS拡張キット)が必要です。