

複合機の機能もっと活用してみませんか？

第二十九回

使用者に知らせたいメッセージを液晶に表示する

掲示板を使用すると、ステータス表示部やポップアップウィンドウにメッセージを表示することができます。



ドキュメント・サポート部
ドキュメント・サポート3課
小林 俊介



設定手順

1. リモートUI(管理者モード)でログイン
2. 設定/登録を選択
3. 左のメニューの管理設定にあるライセンス/
その他を選択
4. 掲示板/サポートリンクを選択
5. 表示させたいほうにチェックを入れ、
コメントを右の空欄に入力

※リモートUIのID、暗証番号は複合機の管理者または担当のカスタマエンジニアにお問い合わせください。

リモートUIはウェブブラウザを開き、複合機のIPアドレスをアドレスバーに入力

ここに



※OKを押すと表示は消えます。
オートクリア後、電源を入れなおすとまた表示されます。

第三十回へつづく